

Montering af hardware:

1. Monter 1 ledning i henholdsvis klemme "+15V" og "SET"
2. Tænd for anlægget hvorefter den grønne "Power" lampe begynder at lyse og teksten "set COMMUNICAT + Open SET contact" vises i displayet

Programmering af Maskinkode og frekvens

1. Tryk på knappen "Mode" på fjernbetjeningen for at komme ind i menuen
2. Tryk på knappen " - " til du kommer til teksten "communication"
Tryk på knappen "Start/Enter" for at komme ind i kommunikations menuen
3. Nu vil den bede om password, og her trykkes der på "+" indtil der står "1" i displayet – vælg denne ved at trykke på knappen "Start/Enter". Teksten "Acces allowed vil nu komme i displayet.
4. Tryk på knappen " - " til teksten "Machine Code" forekommer
Tryk på knappen "Start/Enter" for at indstille maskinekode
5. Tryk på knappen " + " til det ønskede maskinenummer er nået (1 - 127)
Tryk på knappen "Start/Enter" for at vælge den indtastede nummer
6. Tryk på knappen " - " til teksten "radio MHz" forekommer
Tryk på knappen "Start/Enter" for at indstille frekvensen
7. Tryk på knappen " + " til den ønskede frekvens er nået (860MHz – 879MHz)
Tryk på knappen "Start/Enter" for at vælge den indtastede frekvens
8. Tryk på knappen "ESC/Stop" to gange for at gå tilbage til menuen
Nu vises teksten "Data saved" i displayet, og indstillingen er dermed gemt
9. Sluk for spænding
10. Fjern ledning fra "+15V" og "SET"
11. Sluk for keyboard ved at trykke og holde "ESC"

Nu er NEO WiFi indstillet til at køre på den ønskede frekvens samt maskinnummer!