

Montering af hardware:

1. Monter de 3 ledninger fra potmetret i klemme "+15V", "AN2" og "0V"
Variabel midterben "AN2" Potm. min. 2,2kΩ max. 4,7kΩ lineært
2. Tænd for anlægget hvorefter den grønne "Power" lampe begynder at lyse

Programmering af potmeter via analog fjernbetjening

1. Tryk på knappen "Mode" på fjernbetjeningen for at komme ind i menuen
2. Tryk på knappen " - " til du kommer til den avancerede menu (Advanced Functions)
Tryk på knappen "Start/Enter" for at komme ind i den avancerede menu
3. Nu vil den bede om password, og her trykkes der på "+" indtil der står "1" i displayet – vælg denne ved at trykke på knappen "Start/Enter". Teksten "Acces allowed vil nu komme i displayet.
4. Tryk på knappen " - " til teksten "Control Type" forekommer
Tryk på knappen "Start/Enter" for at komme ind i menuen (Control Type)
5. Tryk på knappen " - " til teksten "Speed Signal" forekommer
Tryk på knappen "Start/Enter" for at komme ind i menuen (Speed Signal)
6. Tryk på knappen " + " til teksten "Ext.ptent.AN2" står på skærmen
Tryk på knappen "Start/Enter" for at vælge styring via fjernbetjeningen
7. Tryk på knappen "ESC/Stop" to gange for at gå tilbage til menuen
Tryk her på knappen " - " til teksten "Saving/Reset" står i displayet
Tryk på knappen "Start/Enter" hvorefter teksten "Yes Saving Data" forekommer på displayet
Tryk på knappen "Start/Enter" hvorefter displayet viser teksten "Data Saved"

Nu er NEO WiFi indstillet til at køre potmeter via de analoge knapper på fjernbetjeningen!