

Montering af hardware:

1. Monter de 2 ledninger i henholdsvis klemme "0" og "AN1"
2. Klemmen "SW1" sættes til "On"
3. Tænd for anlægget hvorefter den grønne "Power" lampe begynder at lyse

Programmering af 0 – 10V signal

1. Tryk på knappen "Mode" på fjernbetjeningen for at komme ind i menuen
2. Tryk på knappen " – " til du kommer til den avancerede menu (Advanced Functions)
Tryk på knappen "Start/Enter" for at komme ind i den avancerede menu
3. Nu vil den bede om password, og her trykkes der på "+" indtil der står "1" i displayet – vælg denne ved at trykke på knappen "Start/Enter". Teksten "Acces allowed vil nu komme i displayet.
4. Tryk på knappen " – " til teksten "Control Type" forekommer
Tryk på knappen "Start/Enter" for at komme ind i menuen (Control Type)
5. Tryk på knappen " – " til teksten "Speed Signal" forekommer
Tryk på knappen "Start/Enter" for at komme ind i menuen (Speed Signal)
6. Tryk på knappen " + " til teksten "Signal 10V AN1" står på skærmen
Tryk på knappen "Start/Enter" for at vælge 10V signal
7. Tryk på knappen "ESC/Stop" to gange for at gå tilbage til menuen
Tryk her på knappen " – " til teksten "Saving/Reset" står i displayet
Tryk på knappen "Start/Enter" hvorefter teksten "Yes Saving Data" forekommer på displayet
Tryk på knappen "Start/Enter" hvorefter displayet viser teksten "Data Saved"

Nu er NEO WiFi indstillet til at køre på 0 – 10V signal!

